




Reference Guide

Manuel de référence

Guia de Referência


الدليل المرجعي



HP Smart Tank
660-670 series

2

Control panel buttons and lights



Power button



Color Copy button



Black Copy button

Note: For multiple copies, press multiple times or press and hold.



Open Lid light

Open the scanner lid to copy or scan.



Attention light

Indicates problems with paper, ink, or printheads.



Wi-Fi button/light

Turn on or off Wi-Fi. The light indicates Wi-Fi status.



Information button

Print summary of printer settings and status.



Resume button



Cancel button

Control panel display



Media-related issues, including out of paper.

E1/E2

Paper size/length mismatch.

E3

Print carriage jam or printhead cover not closed.

E4

Paper jam.

E7

Out of ink.




Photo Copy mode for copying on photo paper.



Wi-Fi Direct status.



Wi-Fi status and signal strength.




Ink-related issues, including low on ink.



Printhead-related issues.





Note: Do not open the printhead cover unless instructed.

Printer features




Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.


Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: <ol style="list-style-type: none"> 1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer. 2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up. 3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Also, while connected to a VPN, you cannot install apps from the Microsoft Store. Connect to the VPN again after finishing printer setup. <p>Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p>
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on location services also. Bluetooth and Location services help the software find your network and printer.
Location services is turned off on your mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on location services also. Bluetooth and Location services help the software find your network and printer. <p>Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p>

Boutons et voyants du panneau de commande




 Bouton/Voyant **Mise sous tension**


 Bouton **Copie Couleur**

 Bouton **Copie monochrome**
Remarque : Appuyez sur le bouton plusieurs fois ou maintenez-le enfoncé pour augmenter le nombre de copies.


 Voyant **Ouverture capot**
S'allume lorsque vous devez ouvrir le capot du scanner pour copier ou numériser.

 Voyant **Avertissement**
Indique un problème avec le papier, l'encre ou les têtes d'impression.

 Bouton/voyant **Wi-Fi**
Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Wi-Fi. Le voyant indique l'état du Wi-Fi.


 Bouton **Informations**
Permet d'imprimer une page d'informations résumant les paramètres et l'état de l'imprimante.

 Bouton **Reprendre**

 Bouton **Annuler**

Écran du panneau de commande




 Problèmes liés au support, par ex. papier épuisé.

E1/E2
Le format ou la longueur de papier ne correspond pas.


E3
Blocage du chariot d'impression ou capot des têtes d'impression non fermé.





E4
Bourrage papier.



E7
Un ou plusieurs réservoirs sont vides.

 Mode Copie photo pour la copie sur papier photo.

 Icône Wi-Fi Direct.

 Icône d'état de la connexion sans fil.


K Y M C
   
Problèmes liés à l'encre, par ex. niveau d'encre bas.

  Problèmes liés aux têtes d'impression.

Remarque : N'ouvrez pas le capot de la tête d'impression, sauf indication contraire.

Visitez le site hp.com/support pour plus d'informations sur les voyants et les erreurs.

Caractéristiques de l'imprimante




Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel

Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante



Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante

Ordinateur connecté à un réseau privé virtuel (VPN) ou un réseau de travail à distance

Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)

Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile

La fonction Services de localisation est désactivée sur votre périphérique mobile

Solution

Si le voyant Wi-Fi est éteint, cela peut signifier que l'imprimante n'est pas en mode de configuration Wi-Fi. Redémarrez le mode de configuration Wi-Fi :

1. Si le panneau de commande n'est pas allumé, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton ⓘ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les boutons du panneau de commande s'allument.
3. Appuyez sur 📶 et ✖ pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote en bleu.
4. Patientez une minute. Fermez et ouvrez à nouveau le logiciel HP, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.

Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel HP. Tant que vous êtes connecté à un VPN, vous ne pouvez pas installer d'applications à partir du Microsoft Store. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.

Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.

Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration via Wi-Fi.

Activez le Bluetooth de l'ordinateur ou du périphérique mobile utilisé pour terminer la configuration de l'imprimante. Pour les périphériques mobiles, activez également les services de localisation. La fonction Bluetooth et les services de localisation aident le logiciel à trouver votre réseau et votre imprimante.

Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.

Botões e luzes do painel de controle



Botão/luz Liga/Desliga

Botão Cópia em cores

Botão Cópia em preto
Observação: Para várias cópias, pressione várias vezes ou mantenha pressionado.

Luz Tampa aberta
Abra a tampa do scanner para copiar ou digitalizar.

Luz Atenção
Indica um problema com o papel, tinta ou cabeças de impressão.

Botão/luz Wi-Fi
Liga ou desliga o Wi-Fi. A luz indica o status do Wi-Fi.

Botão Informações
Imprima o resumo das configurações e status da impressora.

Botão Continuar

Botão Cancelar

Visor do painel de controle



Problemas relacionados à mídia, incluindo falta de papel.

E1/E2
Erro de tamanho/comprimento do papel.

E3
Congestionamento do carro de impressão ou tampa da cabeça de impressão não fechada.

E4
Congestionamento de papel.

E7
Sem tinta.

Modo Cópia de foto para copiar em papel fotográfico.

Status do Wi-Fi Direct.


Status e intensidade do sinal do Wi-Fi.

K Y M C
 Problemas relacionados à tinta, incluindo pouca tinta.

Problemas relacionados às cabeças de impressão.

Observação: Não abra a tampa da cabeça de impressão, a menos que seja instruído a isso.

Recursos da impressora



Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade


Se o software não encontrar a impressora durante a configuração, verifique as seguintes condições para resolver o problema.

Possível problema

Solução

O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou

Se a luz de Wi-Fi estiver desligada, a impressora pode não estar no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração do Wi-Fi:



1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione qualquer botão para ligar a impressora.
2. Pressione e segure por 5 segundos até que os botões do painel de controle se acendam.
3. Pressione e segure e por 5 segundos até que a luz de Wi-Fi pisque em azul.
4. Aguarde por um minuto. Feche e reabra o software HP e tente conectar novamente.

Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora

Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.

Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remota

Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP. Além disso, quando conectado a uma VPN, você não pode instalar aplicativos da Microsoft Store. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.

Observação: Avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.

Wi-Fi desligado no computador (computador não conectado por Ethernet)

Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.


O Bluetooth do seu computador ou dispositivo móvel está desligado

Ative o Bluetooth no computador ou dispositivo móvel sendo usado para concluir a configuração da impressora. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização. O Bluetooth e os serviços de localização ajudam o software a encontrar a rede e a impressora.






Os serviços de localização estão desligados no seu dispositivo móvel

Observação: Sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.


أزرار لوحة التحكم والمصابيح



- زر/مصباح Wi-Fi**  يشغل تقنية Wi-Fi ويوقف تشغيلها. يشير المصباح إلى حالة Wi-Fi
- الزر معلومات**  يتيح لك طباعة ملخص إعدادات الطابعة وحالتها.
- الزر استئناف** 
- الزر إلغاء الأمر** 

- زر/مصباح الطاقة** 
- الزر نسخ بالألوان** 
- الزر نسخ بالأسود**  ملاحظة: للحصول على نسخ متعددة، اضغط عدة مرات أو اضغط مع الاستمرار.
- مصباح فتح الغطاء**  افتح غطاء الماسحة الضوئية للنسخ أو المسح الضوئي.
- المصباح تنبيه**  يشير إلى وجود مشكلات في الورق أو الحبر أو رؤوس الطباعة.

شاشة لوحة التحكم



- مشكلات تتعلق بمواد الطباعة، بما في ذلك نفاذ الورق.** 
- ع2/ع1**
عدم تطابق حجم/طول الورق.
- ع3**
لم يتم غلق انحشار حامل الطباعة أو غطاء رأس الطباعة.
- ع4**
انحشار الورق.
- عV**
نفاذ الحبر.
- وضع "نسخ الصور" للنسخ على ورق الصور.** 
- حالة Wi-Fi Direct.** 
- حالة Wi-Fi وقوة إشارتها.** 
- مشكلات تتعلق بالحبر، بما في ذلك انخفاض مستوى الحبر.**  K Y M C
- مشكلات تتعلق برؤوس الطباعة.** 
- ملاحظة: لا تفتح غطاء رأس الطباعة ما لم يُطلب منك ذلك.**

زر موقع hp.com/support لمزيد من المعلومات حول المصابيح والأخطاء.



hp.com/support/transportsmarttank



EN Moving the printer?

Move the printer properly to prevent ink leaks.
See video to learn more.

FR Vous déplacez l'imprimante ?

Déplacez l'imprimante avec précaution afin
d'éviter les déversements d'encre.
Pour en savoir plus, regardez la vidéo.

PT Mudando a impressora de lugar?

Mova a impressora da forma correta para evitar
vazamentos de tinta.
Assista ao vídeo para saber mais.

هل تريد نقل الطابعة؟

انقل الطابعة بطريقة صحيحة لمنع تسرب الحبر.
شاهد الفيديو لمعرفة المزيد.

AR

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Printed in China
Imprimé en Chine
Impresso na China

EN **FR** **PT** **AR**



6UU48-90041